

この度は、キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいなお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

暗証番号についてのご注意

- 出荷時の暗証番号は **0000** に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録し保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。

安全上のご注意

- ❗ 幼児の手の届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 取付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ❗ 湿気の多い所、水(雨)のかかる所に設置しないでください。
- ❗ 施工時は、必ず防塵カバーを開けてください。
- ⚠️ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- 🔧 改造・分解・修理をしないでください。

- 本品は絶対的に盗難を防止できるものではありません。盗難などの事故、トラブルについては、当社は一切の補償、弁償は行いません。
- 通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはありません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

1. 各部のなまえ

CKB-S01/S03共通



CKB-S01



CKB-S03



※壁取付けをする場合は、裏面をご参照ください

2. 暗証番号の変更方法

出荷時に設定されている暗証番号 **0000** を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- (1) 番号設定レバーをAの位置からBの位置へ移動させます
※ 番号設定レバーは強く押してください(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- (2) ダイヤルを回し任意の暗証番号(4ケタ)をセットします
- (3) 番号設定レバーをBの位置からAの位置へ戻します
- (4) フタを開けたまま、設定した暗証番号で開閉レバーが動くか確認してください
- (5) フタをカチッと音がするまで押し込みます
- (6) ダイヤルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します
- (7) 防塵カバーを忘れずに閉めてください

[B=暗証番号変更]



[A=暗証番号固定]



※暗証番号を忘れないよう記録しておいてください
(写真撮影をおすすめします)

暗証番号記録簿

暗証番号				年 月 日	
□	□	□	□	/	/
□	□	□	□	/	/
□	□	□	□	/	/

暗証番号の変更
説明動画はコチラ



3. 取付け方法

●U字フック/ワイヤーフックの取りはずし方

ストッパーを左方向に押した状態で、フックを引き抜いてください。

●U字フック/ワイヤーフックの取付け方

ストッパーを左方向に押した状態で、フックを穴に押し込んでください。



取付け方法
説明動画はコチラ



仕様

品番	CKB-S01	CKB-S03
外形寸法	W90×L186×H40mm	W90×L120×H40mm(ワイヤー長400mm)
質量	570g、(ネジ等の付属品)11g	560g、(ネジ等の付属品)11g
カラー	黒/灰	黒

この度は、キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。


暗証番号についてのご注意

- 出荷時の暗証番号は000000に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。

安全上のご注意

- ❗ 幼児の手の届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 幼い子の手の届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ⚠️ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- ❗ 湿気の多い所、水(雨)のかかる所に設置しないでください。
- 🔧 改造・分解・修理をしないでください。
- ❗ 通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはありません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

1. 各部のなまえ



2. 暗証番号の変更方法

出荷時に設定されている暗証番号 000000 を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- (1) 番号設定レバーをAの位置からBの位置へ移動させます
※ 番号設定レバーは強く押ししてください(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- (2) ダイアルを回し任意の暗証番号(4ケタ)をセットします
- (3) 番号設定レバーをBの位置からAの位置へ戻します
- (4) フタを開けたまま、設定した暗証番号で開閉レバーが動くか確認してください
- (5) フタをカチッと音がするまで押し込みます
- (6) ダイアルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します
- (7) 防塵カバーを忘れずに閉めてください



※ 暗証番号を忘れないよう記録しておいてください
(写真撮影をおすすめします)

暗証番号記録欄

暗証番号	年 月 日
□ □ □ □	/ /
□ □ □ □	/ /
□ □ □ □	/ /

暗証番号の変更
説明動画はコチラ



3. 取り付け方法

- (1) 穴あけ位置に印を付け、ドリルで4箇所下穴をあけます
- (2) 下穴の中にプラグを打ち込みます
- (3) フタを開けたキーボックスを設置位置に当て、ネジをしっかりと締め付けて固定します
※ 付風のネジ・プラグを使用する場合は、6mm穴の下穴をあけてください



仕様

品番	CKB-S02
外形寸法	W90×L120×H40mm
質量	480g、(ネジ等の付属品) 11g
カラー	黒/灰

カル ホームページ
www.carl.co.jp

カール事務器株式会社
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9



この度は、キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

暗証番号についてのご注意

- 出荷時の暗証番号は000000に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録し保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。鍵の専門業者へご相談ください。

安全上のご注意

- ❗ 幼児の手の届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 取付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ❗ 湿気の多い水、雨(雨)のかかる所に設置しないでください。
- ⚠ 錠錠時は、必ず防塵カバーを開けてください。
- ⚠ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- ⚠ 改造・分解・修理をしないでください。

- 本品は絶対的に盗難を防止できるものではありません。盗難などの事故、トラブルについては、当社は一切の補償、弁償は行いません。
- 通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはありません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

1. 各部のなまえ



2. 暗証番号の変更方法

出荷時に設定されている暗証番号 000000 を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- ① 番号設定レバーを矢印の方向に移動させます。
(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- ② ダイアルを回し任意の暗証番号(4ケタ)をセットします。
- ③ 番号設定レバーを元の位置に戻します。
- ④ フタを開けた状態で、設定した暗証番号で開閉レバーが動くか確認してください。
- ⑤ 開閉レバーを下にさげ、フタを閉じてください。
- ⑥ 開閉レバーを上にあげ、ダイアルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します。(開閉レバーが下にさがらないこと) 以上で暗証番号設定完了です。

【標準時】



【暗証番号変更時】



※暗証番号を忘れないよう記録しておいてください
(写真撮影をおすすめします)

暗証番号記録欄

暗証番号				年 月 日	
□	□	□	□	/	/
□	□	□	□	/	/
□	□	□	□	/	/

暗証番号の変更-U字フック取り付け方法



説明動画はコチラ

3. 取り付け方法

- U字フックの取り付け方
付属品のU字フックを上部の2つの穴に差し込んでください。
- U字フックの取り外し方
ストッパーを強く押しながらU字フックを引き抜いてください。
(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)



4. 電池の取り付け方法

市販(別売品)のコイン型リチウム電池 CR2032 を使用します。

- ① ネジを緩め電池カバーをはずし、電池をセットします。
(向きに注意)
- ② 電池カバーをはめ、ネジを締めます。
- ③ ダイアル下の点灯スイッチを押し、ライトが点灯することを確認します。
(ライトは一定の時間で自動的に消灯します)



仕様

品番	CKB-S04
外形寸法	W86×L190(U字フック分離時:138)×H71mm
質量	760g

カル ホームページ
www.carl.co.jp

カル事務器具株式会社
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9

