

この取扱説明書はパッケージのデータを再編したものです。

CARL そとレジ MR-2700 取扱説明書

各部の名前




取り外せる
仕切り板 (3枚)

トレー



トレー仕様



W355×L246×H50mm (外寸)

本体サイズ・重量 W360×L265×H110mm・3kg



【仕切りが取り外せる紙幣トレー】

紙幣トレーの仕切りは2～3cmの間隔で移動・取り外しができるので、多目的に使用できます。



【トレー下収納】

トレーの下には、ノートや書類などが収納可能です。

トレー下スペース内寸
W354×L232×H42mm (※トレー装着時)
W354×L232×H85mm (※トレー未装着時)

⚠️ 安全上のご注意

けがをする原因となります。

- ⚠️ 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
- ⚠️ 開閉部付近に手や指を置かないでください
- ⊘ 不安定な場所では使用しないでください。
- ⊘ 平らな場所でご使用ください。
- ⊘ 机などからはみ出して置かないでください。
- ⊘ 改造・分解・修理はしないでください。
- ❗ 溶接割がれや取っ手の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお求めの販売店にご相談ください。
- ⊘ お子様には使用させないでください。
- ❗ お子様の手の届かないところに保管・管理をしてください。
- ❗ この商品の使用者には、この安全上のご注意をよく読んでから使用するよう、指導・管理をお願いいたします。


故障の原因となります。

- ⊘ この商品に手をついたり、もたれかかったり、のったりしないでください。
- ⊘ この商品の上にものをのせたり、投げたり、ものにぶついたり、乱暴な取扱をしないでください。
- ⊘ フタを開けた状態で、持ち運びや移動をしないでください。
- ⊘ 不安定な場所では使用しないでください。
- ⊘ 平らな場所でご使用ください。
- ⊘ 机などからはみ出して置かないでください。
- ⊘ 必ずフタを上にして置いてください。
- ⊘ フタを閉める前に、トレーや庫内の収納物がフタにはさまれる状態になっていないことを確認してください。
- ⊘ 改造・分解・修理はしないでください。

この商品は、一時的な保管庫としてご使用ください。盗難などによる損害については、当社では一切その責任を負えません。あらかじめご了承くださいませよう願いたします。

シリンダー錠の操作の仕方


鍵を鍵穴に入れて、右に回すと解錠、左に回すと施錠します。



購入時点ではシリンダー錠は解錠された状態です。

⚠️ 注意

- 予備鍵はキャッシュボックス内に入れないでください。
- 持ち運びの際には必ず施錠してください。
フタが開いて中身がこぼれるおそれがあります。



カール ホームページ

www.carl.co.jp

カール事務器株式会社

〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9

